

### NASTAVITVE REPETITORJA

1.	VPIŠI IZHODNO FREKVENCO REPETITORJA!	Npr.: 145.700
2.	PRITISNI TIPKO "F" IN IZBERI MENI "8" ( <b>CTCSS TONE</b> ) – TX: NASTAVI VREDNOST, KOT JO ZAHTEVA REPETITOR . . . Hz – RX: <b>OFF</b>	3. TIPKA NA LEVEM BOKU POSTAJE Npr.: 123.0Hz
3.	POTRDI NASTAVITEV S TIPKO "F" (2 sekundi)	
4.	POJDI NA MENI "29" ( <b>SQL TYPE</b> ) IN IZBERI <b>T-TONE</b>	
5.	POTRDI NASTAVITEV S TIPKO "F"	
6.	POJDI NA MENI "24" ( <b>REPEATER</b> ) – ARS: <b>ON</b> – MODE: – <b>REP</b> – SHIFT: 0.600M (za 2m band) ali 7.600M (za 70cm band)	POMEBNA JE OZNAKA – (MINUS) <b>REP</b>
7.	POTRDI NASTAVITEV S TIPKO "F"	
8.	POJDI NA MENI "32" ( <b>TX PWR</b> ) IN IZBERI ŽELJENO MOČ – LOW: 0.5W – MID: 2.5W – HI: 5W	
9.	POTRDI NASTAVITEV S TIPKO "F"	
10.	MONITOR MORA POKAZATI NAD FREKVENCO NAPIS V ČRNEM OKENCU <b>TTN</b>	

### SHRANJEVANJE V SPOMIN POSTAJE

11.	SEDAJ PRITISNI TIPKO <b>*V/M</b> IN S TEM JE KANAL SHRANJEN V POSTAJO	TIPKA LEVO SPODAJ
12.	MONITOR UTRIPA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IZBERI ŠTEVILKO NAD ČRKO <b>M</b> V ČRNEM OKENCU, POD KATERO ŽELIŠ FREKVENCO SHRANITI</li> <li>• VPIŠI BESEDILO / IME / RPT / KLICNI ZNAK / KARKOLI ŽELIŠ</li> <li>• ZAČNEŠ V PRVEM POLJU —</li> <li>• NATO S TIPKO "F" PRESTAVIŠ V DRUGO POLJE IN NADALJUJEŠ S PISANJEM</li> </ul>	NA VOLJO ZA VPIS JE NAJVEČ 8 KARAKTERJEV, TUDI POSEBNI (*V/M)
13.	KO KONČAŠ, SHRANIŠ S PONOVNIM PRITISKOM NA TIPKO <b>*V/M</b> DOKLER SE NA MONITORJU NE POKAŽE <b>MEM-IN</b>	
14.	ZA KONTOROLO PRITISNI <b>*V/M</b> IN IZPIŠETA SE ŠT. TER IME SHRANJENEGA KANALA	
15.	ZA NOV VNOS PRITISNI TIPKO <b>#BAND</b> IN VPIŠI NASLEDNJO FREKVENCO, ITN . . .	TIPKA SPODAJ DESNO

## PREIMENOVANJE SHRANJENEGA KANALA

16.	POIŠČI SHRANJEN KANAL, KATEREGA ŽELIŠ PREIMENOVATI	
17.	PRITISNI TIPKO "F" IN IZBERI MENI "20" ( <b>NAME TAG</b> )	
18.	S PUŠČICAMA GOR $\Delta$ / DOL $\nabla$ SE POMAKNI TJA, KJER ŽELIŠ ZAMENJATI KARAKTER (ČRKO / ŠTEVILKO / SIMBOL) VEDNO SE POMIKAŠ S PUŠČICAMA!	PUŠČICI NA DESNI STRANI TIPKOVNICE $\Delta$ $\nabla$
19.	KO ŽELIŠ SPREMEMBE SHRANITI, PRITISNI TIPKO "F"	
20.	ZA POSEBNE ZNAKE / KARAKTERJE, PRI PISANJU UPORABIMO TIPKO <b>*V/M</b>	
21.	ZA BRISANJE POSAMEZNIH SHRANJENIH KANALOV UPORABI MENI "18" ( <b>MEM DELETE</b> ) IZBERI ŠT. KANALA, KI JO ŽELIŠ IZBRISATI IN POTRDI S TIPKO "F"	

## DVOJNI POGLED

22.	IZKLOPI POSTAJO	
23.	ISTOČASNO PRITISNI IN DRŽI TIPKI "PTT" + "MONI"	NA LEVEM BOKU POSTAJE
24.	VKLOPI POSTAJO	
25.	KO DISPLAY ZASVETI, SUSTI OBE TIPKI	
26.	SI V MENIJU "F8": <b>DUAL DISP</b>	
26.	POTRDI S PRITISKOM NA TIPKO "F"	
27.	ZA IZKLOP DVOJNEGA POGLEDA PONOVI POSTOPEK	

